

# VERGREDELING NOODUITGANG VERROUILLAGE DES ISSUES DE SECOURS

## Exit control

Eenvoudige montage onder de deurklink of aan deuren met een paniekstang.

*Assemblage simple sous la poignée de porte ou portes à barres antipanique.*

Alarm bij misbruik 75dB. / *Alarme de 75dB en cas d'abus.*

Vooralarm bij eerste aanraking mogelijk. / *Préalarme possible au premier contact.*

Uitschakeling alarm door systeemsleutel. / *Désactivation alarme par clé système.*

Batterij gestuurd. - RVS behuizing. / *Alimentation par pile. - Boîtier inox.*



SI0101



SI0201



SI1101

	REF. NL.	REF. FR.	REF. ENG.
Deurklink zonder vooralarm. / <i>Poignée de porte sans préalarme.</i>	SI0101	SI0102	SI0103
Deurklink met vooralarm. / <i>Poignée de porte avec préalarme.</i>	SI0201	SI0202	SI0203
Montageplaat op glasdeur 17,5cm. / <i>Plaque de montage pour porte vitrée 17,5cm.</i>	SI0800		
Montageplaat op brandvertragende deur. / <i>Plaque de montage pour porte antifeu.</i>	SI0900		
Paniekstang zonder vooralarm. / <i>Barre antipanique sans préalarme.</i>	SI1101	SI1102	SI1103
Paniekstang met vooralarm. / <i>Barre antipanique avec préalarme.</i>	SI1201	SI1202	SI1203
Montageplaat bij paniekstang, 30mm links / <i>Plaque de montage pour barre antipanique, 30mm gauche.</i>	SI1800		
Montageplaat bij paniekstang, 50mm links / <i>Plaque de montage pour barre antipanique, 50mm gauche.</i>	SI1900		

## Alarmplaat / Plaque alarme

Eenvoudige montage aan een paniekstang of push bar.

*Montage simple et rapide à une barre antipanique ou push bar.*

Alarm bij misbruik 85dB. / *Alarme de 85dB en cas d'abus.*

Vooralarm bij eerste aanraking. / *Préalarme au premier contact.*

Uitschakeling alarm door systeemsleutel.

*Désactivation alarme par clé système.*

Batterij gestuurd. / *Alimentation par pile.*



SI2101



SI2201

	REF. NL. / ENG.	REF. FR.
Paniekstang met vooralarm. / <i>Barre antipanique avec préalarme.</i>	SI2101	SI2102
Push bar met vooralarm. / <i>Push bar avec préalarme.</i>	SI2201	SI2202
Reserve breekplaatjes rood. (Set 6 stuks) <i>Plaques rouges auto-cassants de réserve. (Set de 6 pièces)</i>	SI2900	
Opbouwbeugel / <i>Bride à pression</i>	SI2800	

## Deuralarm / Alarme porte

Eenvoudige montage aan ramen en deuren.

*Montage simple aux fenêtres et portes.*

Alarm 105dB, flitslicht

*Alarme 105dB, lampe clignotante*

Uitschakeling alarm door systeemsleutel.

*Désactivation alarme par clé système.*

Voeding op elektriciteitsnet 220-230V

*Alimentation sur circuit électricité 220-230V*

Infrarood relais op afstand (±30m) mogelijk.

*Relais infrarouge à distance possible (±30m)*



SI3100

	REF.
Deuralarm / <i>Alarme de porte</i>	SI3100
Infrarood relais / <i>Relais infrarouge</i>	SI3900

## Cover brandmelder Couvercle alarme incendie

Ter afdekking van een brandmeldknop.

*Pour couvrir un bouton d'alarme incendie.*

Form. : 314 x 210 x 50mm.

*Form.: 314 x 210 x 50mm.*

REF. SI4100